

Aritco LiftGuide BIM FILE

- Aritco LiftGuide -konfiguraattori, joka tarjoaa BIM-tiedostoja Revit- ja IFC4-muodossa

Olemme luoneet teille uuden työkalun projektikohtaisten
BIM-tiedostojen helppoon luontiin.

LiftGuide mahdollistaa Aritco kevythissien suunnittelun ja sijoittamisen rakennukseen luomalla 3D-malleja projektikohtaisista hisseistä nopeasti ja vaivattomasti.

BIM-tiedostot ovat suunniteltavissa Aritco LiftGuiden kautta Aritcon kotisivulla.


BIM-tiedostoja voi luoda tällä hetkellä Aritco PublicLift Access mallista joka on julkisten tilojen suosituin kevythissi ratkaisumme. Järjestelmään tulossa lisää malleja.

LiftGuide opastaa hissin konfigurointiin ja näyttää alustava graafisen esityksen ratkaisusta. Käyttäjä voi sen jälkeen ladata suunnittelemaansa kevythissistä **BIM-tiedostot** omaan projektiinsa todellisissa mitoissa.

Tiedostot ovat saatavana Revit-muodossa sekä yleisessä IFC4-muodossa.



BIM FILE



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

BIM-TIEDOSTON LUOMINEN

BIM-tiedoston luominen projektikohtaiselle nostimelle aloitetaan Aritco LiftGuidesta (liftguide.aritco.com).

Kun nostimen perusparametrit, kuten korkeus, pysäkkien määrä, ovi-
en sijainnit ja muut asetukset on määritetty, napsauta painiketta "Luo
BIM-tiedostot".

Tämä avaa uuden lomakkeen, jossa voidaan asettaa vielä tarkempia
parametreja. Parametrit, kuten sähkökaapin sijainti, ovityypit, oven koko
ja hissien kiinnityspisteet.


Heti kun projektikohtaiset valinnat on tehty, voit siirtyä alaspäin lomake-
keella ja valita, minkä tiedostotyyppin haluat ladata, sekä BIM-tiedosto-
muotoon liittyviä lisävalintoja.

Tarjoamme kaksi pääasiallista BIM-tiedostomuotoa, joista toinen on
RFA-muoto, joka on natiivi Revit-muoto. Revit on markkinoiden johta-
va CAD-työkalu, jota käytetään kaikkialla maailmassa. Voit myös
valita IFC4-muodon, joka on yleinen BIM-muoto, joka on kaikkien
CAD-ohjelmistojen luettavissa.

Tiedostot lähetetään sinulle sähköpostitse. Löydät linkit, joiden avulla
voit hakea BIM-tiedostot valitussa muodossa. Lisäksi saat linkin, jonka
kautta voit palata LiftGuidessa tehtyihin määrityksiin. Tämä on tieten-
kin tarpeen, jos haluat tehdä muutoksia konfigurointiin ja ladata uuden
tiedoston päivitettyillä parametreilla.

3D-mallien kuvituksen saamiseksi olemme lisänneet pdf-tiedoston, jossa
projektikohtainen nosto näkyy 3D-näkymässä. PDF-tiedosto voidaan
valita BIM-tiedoston luontia pyydetessä.

Jos käytössäsi on ammattimainen CAD-ohjelmisto, voit luoda projek-
tikohtaisen nostimen Aritco BIM -tiedostona ja aloittaa sen käyttämisen
suunnittelu- tai rakennusprojektissasi.



GENERATE BIM FILES

PLEASE COMPLETE WITH THE FOLLOWING SELECTIONS IN ORDER
TO GENERATE A COMPLETE BIM FILE

Installation Type

Installed Directly on Floor w

Outdoor

No

OUTDOOR only available in this size (1100x1480)

Electrical Cabinet Position

First Floor Side A

Number of Fixing Points

1

Fixing Point Position 1

0

DOOR POSITIONS

1A

Door Type

Door with Large Glass (Scan

Door Opening Width

900 mm

Door Opening Height

1800 mm

Door Hinge Side

Right

External Door Opener

No

Door Crossing

No

2A

Door Type

Door with Large Glass (Scan

Door Opening Width

900 mm

Door Opening Height

1800 mm

Door Hinge Side

Right

External Door Opener

No

Door Crossing

No

CHOOSE FILE TYPES

☐ IFC4

☐ LDBIM

☒ PDF

☐ RFA

☐ ALL

☐ ALTERNATE
DRAWING

CHOOSE LEVEL OF DETAIL

Available for IFC4 and LDBIM. Required for RFA.

☐ LOD100

☐ LOD100

☐ LODMAX

☐ ALL

☒ Revit BIM Properties

☐ IFC BIM Properties

☐ COBOL BIM Properties

Download BIM Files

ENTER YOUR DETAILS BELOW TO REQUEST YOUR BIM FILES. YOU
WILL RECEIVE AN EMAIL WITH A LINK TO DOWNLOAD YOUR FILES.

Your first name: *

Your last name: *

Your email: *

Repeat email: *

Phone Nr:

Country: *

Message:

Contact me by:

☒ ☐

I agree to Aritco's [Privacy Policy](#)

PLEASE SEND ME THE FILES